

JBM - 52382 - PINZA AMPERIMETRICA

Instrumento ideal para electricistas

Se puede medir: voltaje AC, voltaje DC, Corriente AC, resistencia. diodo, frecuencia.

Entorno de funcionamiento: 0°C a 40°C, a Instrumento ideal para electricistas

Se puede medir: voltaje AC, voltaje DC, Corriente AC, resistencia. diodo, frecuencia.

Entorno de funcionamiento: 0°C a 40°C, a <80%RH

Entorno de almacenamiento: -10°C a 40°C, a <85"RH

Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas)

Indicador de batería baja

Pantalla de 3,5" con 4 dígitos

Función de corriente continua

Medición de voltaje AC/DC

Medidas: 167x55x22

