

TIPTOP - 500067 - PARCHE CAMARA N. 3

CAJA 30 UDS.

Los parches de cámara REMA TIP TOP con doble borde festoneado aseguran una unión perfecta. Gracias a su estructura escalonada multicapa los parches se estiran uniformemente en todas las direcciones al inflar la cámara sin dejar bordes en el área de reparación.

